MITSUBISHI

MITSUBISHI

000 P&R Kits

002 Overhaul Kits

004 Master L/ Steels Kit

006 Master W/ Steels Kit

030 Bushing Kit

119 Friction Module

400 Technical Manual

420 Solenoid Kit

750 070 034 311 500 510 530 036 520 179 181 310 210* 211 507 Pump Parts 778

777 309

140 861* 130 110 150 892* 880 213 052 570 O.Dr. Hub 052 214 883 956 333 332 562 962 972 125 342A

Reverse Clutch

889 285 652 286 694 114 134 155* 857 891 885 695 662 340B 567 987 977 967 341 340

Low Sprag

Low / Reverse Clutch

632 894 225 226 578 223 571 220 864* 142 102 122 329B 328B 561 865 981 971 961 329 328

Center Support Output Hub Underdrive Clutch

342B 551 184 268 062 678 189 270 271

Underdrive Drum Output Shaft

5 Speed ONLY

596 062 184 586 189 878

Direct Ring Gear Direct Planet

146 126 106 337C 565 879 985 975 965 337 336 046 555 046 271 022 897 695 259 654 259 665 695

Direct Clutch Direct Clutch Drum Reduction Brake Band

177 670

Input Shaft

556 338 339 550 330 331 560 960 970 331B 980 862 141 100 120

Reverse Drum O.Dr. Drum O.Dr. Clutch

104 124 872 144* 873 050 572 050 867 580 217 056 614 056 247 584 058 251 594

2nd Brake Clutch O.Dr. Planet Output Planet

436 760 770 781 064 304 634 690 895 074

761 Case Parts Rear Support Ext. Hsg.

438 072 925

906 908 195 907 784 896 909 360 896 905 5 Speed ONLY

446 846B 347

930 930 5 Speed ONLY

995 995-1 995-2 995-3 995-5 995-6 379

991 761-4 991-5 991-4 991-2 994 Linkage 991-3 410 992

843 430 423 421 439 427 425 741 V.B. Parts

740 741-1

010 300 765 779

A B C D E F